

Link do produktu: <https://www.sklep.salushydraulics.pl/1dr30-p-10s-zawor-przelewowy-danfoss-407aa00186a-p-572.html>



1DR30-P-10S – zawór przelewowy Danfoss, zakres 7-100 bar, nr kat. 407AA00186A

Cena brutto	139,00 zł
Cena netto	113,01 zł
Dostępność	Dostępny w magazynie
Numer katalogowy	407AA00186A
Kod producenta	407AA00186A

Opis produktu

1DR30-P-10S — opis i oznaczenia

Oznaczenie oferty: 1DR30-P-10S. **Numer katalogowy:** 407AA00186A.

1DR30-P-10S to zawór przelewowy marki Danfoss. Numer katalogowy: 407AA00186A. Zakres regulacji tej wersji wynosi 7-100 bar. Przepływ podany dla tego wykonania wynosi 30 l/min. Ciśnienie robocze wynosi 400 bar.

Oznaczenie wykonania w danych produktu to C-8-2.

Zastosowanie i działanie

Ogranicza ciśnienie w obsługiwany obwodzie przez otwarcie drogi odpływu po osiągnięciu nastawy. Jest dobierany do ochrony elementów hydrauliki przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia w warunkach określonych dla danego wykonania.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Producent	Danfoss
Model	1DR30-P-10S
Wersja	C-8-2
Numer katalogowy	407AA00186A
Typ zaworu	Zawór przelewowy
Przepływ	30 l/min
Ciśnienie robocze	400 bar
Zakres regulacji	7-100 bar
Zastosowanie	Ochrona układów hydraulicznych przed nadmiernym ciśnieniem

Dobór właściwego wykonania

Porównaj funkcję zaworu, zakres regulacji i wymaganą nastawę. Zakres regulacji nie jest tym samym co maksymalne ciśnienie robocze. Sprawdź wpływ ciśnienia w odpływie.

Porównaj pełne oznaczenie i odpowiednie wartości z tabeli z wymienianą częścią oraz dokumentacją układu. Jeśli oznaczenie jest niepełne, skorzystaj z „Zapytaj o produkt” i prześlij zdjęcia oznaczeń, przyłączy i mocowania oraz dostępne dane maszyny i warunków pracy.

Wykonanie, zakres dostawy i akcesoria

Przy kompletowaniu zespołu sprawdź przyłącza lub gniazdo zaworowe i potrzebne elementy montażowe. W zaworach sterowanych elektrycznie dobierz zgodną cewkę, złącze i sposób sterowania. Zakres wyposażenia sprawdź dla pełnego

wariantu oferty.

Montaż i uruchomienie

Montaż i uruchomienie powierz wykwalifikowanemu personelowi po bezpiecznym odłączeniu napędu i rozładowaniu ciśnienia. Zachowaj czystość układu oraz momenty dokręcania i procedurę uruchomienia podane przez producenta dla konkretnego wykonania.