

Link do produktu: <https://www.sklep.salushydraulics.pl/1pul60g20s-zawor-przelewowy-danfoss-404aa00189a-p-829.html>



1PUL60G20S – zawór przelewowy Danfoss, zakres 70-210 bar, A12088, nr kat. 404AA00189A

Cena brutto	622,78 zł
Cena netto	506,33 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	404AA00189A
Kod producenta	404AA00189A

Opis produktu

1PUL60G20S — opis i oznaczenia

Oznaczenie oferty: 1PUL60G20S. **Numer katalogowy:** 404AA00189A.

1PUL60G20S to zawór przelewowy marki Danfoss. Numer katalogowy: 404AA00189A. Zakres regulacji tej wersji wynosi 70-210 bar. Przepływ nominalny wynosi 60 l/min. Maksymalne ciśnienie wynosi 350 bar.

Oznaczenie gniazda montażowego to A12088.

Zastosowanie i działanie

Ogranicza ciśnienie w obsługiwanym obwodzie przez otwarcie drogi odpływu po osiągnięciu nastawy. Jest dobierany do ochrony elementów hydrauliki przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia w warunkach określonych dla danego wykonania.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Producent	Danfoss
Kod produktu	1PUL60G20S
Numer katalogowy	404AA00189A
Typ	Zawór przelewowy-unload
Gniazdo	A12088
Rozmiar	4
Przepływ nominalny	60 l/min
Maksymalne ciśnienie	350 bar
Zakres regulacji ciśnienia	70-210 bar

Dobór właściwego wykonania

Porównaj funkcję zaworu, zakres regulacji i wymaganą nastawę. Zakres regulacji nie jest tym samym co maksymalne ciśnienie robocze. Sprawdź wpływ ciśnienia w odpływie.

Porównaj pełne oznaczenie i odpowiednie wartości z tabeli z wymienianą częścią oraz dokumentacją układu. Jeśli oznaczenie jest niepełne, skorzystaj z „Zapytaj o produkt” i prześlij zdjęcia oznaczeń, przyłączy i mocowania oraz dostępne dane maszyny i warunków pracy.

Wykonanie, zakres dostawy i akcesoria

Przy kompletowaniu zespołu sprawdź przyłącza lub gniazda zaworowe i potrzebne elementy montażowe. W zaworach

sterowanych elektrycznie dobierz zgodną cewkę, złącze i sposób sterowania. Zakres wyposażenia sprawdź dla pełnego wariantu oferty.

Montaż i uruchomienie

Montaż i uruchomienie powierz wykwalifikowanemu personelowi po bezpiecznym odłączeniu napędu i rozładowaniu ciśnienia. Zachowaj czystość układu oraz momenty dokręcania i procedurę uruchomienia podane przez producenta dla konkretnego wykonania.