

Link do produktu: <https://www.sklep.salushydraulics.pl/4305882-cewka-elektromagnetyczna-hydraforce-p-83.html>



4305882 – cewka elektromagnetyczna HydraForce, 12 V DC, Hirschmann

Cena brutto	145,52 zł
Cena netto	118,31 zł
Dostępność	Dostępny w magazynie
Numer katalogowy	4305882
Kod producenta	4305882

Opis produktu

4305882 — opis i oznaczenia

Oznaczenie oferty: 4305882.

4305882 to cewka elektromagnetyczna marki HydraForce. Wersja ta jest przeznaczona do zasilania 12 V DC i ma złącze Hirschmann (DIN 43650). Jest to wykonanie z serii cewek 10 E. Moc cewki wynosi 20,5 W.

Przy dopasowaniu do tulei elektromagnesu istotne są średnica wewnętrzna 16,1 mm i długość cewki 49,9 mm.

Zastosowanie i działanie

Cewka wytwarza pole elektromagnetyczne potrzebne do sterowania zgodnym zaworem. Stosuje się ją przy wymianie cewki lub kompletowaniu zaworu dla określonego napięcia i sposobu podłączenia.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Producent	HydraForce
Napięcie	12 V DC
Moc	20,5 W
Kompatybilność	Zawory 10
Długość cewki	49,9 mm
Średnica wewnętrzna	ŚR16,1 mm
Numer katalogowy	4305882
Zastosowanie	Układy hydrauliczne przemysłowe i mobilne
Seria cewki	10 E
Nowy numer producenta (karta rodziny)	R930091061
Model	4305882
Złącze	Hirschmann (DIN 43650)
Powiązany starszy numer – do weryfikacji	6356012

Dobór właściwego wykonania

Następca i powiązane oznaczenia

W dotychczasowej ofercie wskazany jako zamiennik 6356012; zgodność konkretnego wykonania wymaga potwierdzenia.

Dobieraj cewkę według napięcia AC/DC, rodzaju złącza, średnicy wewnętrznej i długości. Zgodność potwierdź dla pełnego oznaczenia zaworu.

Porównaj pełne oznaczenie i odpowiednie wartości z tabeli z wymienianą częścią oraz dokumentacją układu. Jeśli oznaczenie jest niepełne, skorzystaj z „Zapytaj o produkt” i prześlij zdjęcia oznaczeń, przyłączy i mocowania oraz dostępne dane maszyny

i warunków pracy.

Wykonanie, zakres dostawy i akcesoria

Dobierz zgodny zawór, wtyczkę i przewód na podstawie napięcia AC/DC, mocy, złącza oraz wymiarów cewki. Zakres dostawy sprawdź dla pełnego oznaczenia oferty.

Montaż i uruchomienie

Montaż wykonuj po odłączeniu zasilania, zgodnie z instrukcją właściwej cewki i zaworu. Przed uruchomieniem sprawdź mocowanie, połączenia elektryczne i zgodność zasilania.