Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 01:00

Link do produktu: https://www.sklep.salushydraulics.pl/7028620-korpus-aluminiowy-hydraforce-p-59.html

7028620 – korpus aluminiowy HydraForce, Cartridge 3/4-16 UNF, 1/4"

Cena brutto	**94,56 zł**
Cena netto	**76,88 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**7028620**
Kod producenta	**7028620**

Opis produktu

7028620 — opis i oznaczenia

Oznaczenie oferty: 7028620.

7028620 to korpus zaworu HydraForce wykonany z aluminium. Oznaczenie gniazda montażowego to VC08-2 / VC08-2B. Rozmiar przyłącza to 1/4".

Zastosowanie i działanie

Element służy do zamontowania zgodnego podzespołu hydraulicznego i połączenia go z układem. Gniazdo lub powierzchnię montażową oraz układ kanałów dobierz do wymaganej funkcji hydraulicznej.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Producent	HydraForce
Numer katalogowy	7028620
Materiał korpusu	Aluminium
Typ gniazda	VC08-2 / VC08-2B
Port	1/4"
Zastosowanie	Układy hydrauliki siłowej, sterowanie przepływem i ciśnieniem

Dobór właściwego wykonania

Montaż i dobór wkładu

Korpus umożliwia zamontowanie odpowiedniego wkładu zaworowego i podłączenie go do układu. Funkcja hydrauliczna zależy od zastosowanego wkładu oraz połączenia kanałów korpusu. Przy doborze porównaj pełne oznaczenie gniazda, układ kanałów i gwinty przyłączy. Zgodny gwint wkładu nie wystarcza — muszą pasować także głębokość gniazda i położenie otworów. Dopuszczalne ciśnienie kompletnego zespołu należy sprawdzić dla korpusu i zaworu.

Porównaj pełne oznaczenie i odpowiednie wartości z tabeli z wymienianą częścią oraz dokumentacją układu. Jeśli oznaczenie jest niepełne, skorzystaj z „Zapytaj o produkt” i prześlij zdjęcia oznaczeń, przyłączy i mocowania oraz dostępne dane maszyny i warunków pracy.

Wykonanie, zakres dostawy i akcesoria

Dobierz wkład do pełnego oznaczenia gniazda, a złączki do przyłączy korpusu. Sprawdź, które wkłady, zaślepki i elementy mocujące obejmuje zamawiane wykonanie.

Montaż i uruchomienie

Montaż i uruchomienie powierz wykwalifikowanemu personelowi po bezpiecznym odłączeniu napędu i rozładowaniu ciśnienia. Zachowaj czystość układu oraz momenty dokręcania i procedurę uruchomienia podane przez producenta dla konkretnego wykonania.