

Link do produktu: <https://www.sklep.salushydraulics.pl/cbda-lhn-zawor-hamulcowy-sun-hydraulics-p-1028.html>



CBDA-LHN – zawór hamulcowy Sun Hydraulics, zakres 70–280 bar, przełożenie 3:1, T-2A

Cena brutto	319,80 zł
Cena netto	260,00 zł
Dostępność	Dostępny w magazynie
Numer katalogowy	CBDA-LHN
Kod producenta	CBDA-LHN

Opis produktu

CBDA-LHN — opis i oznaczenia

Oznaczenie oferty: CBDA-LHN. **Rodzina/typ:** CBDA.

CBDA-LHN to zawór hamulcowy marki Sun Hydraulics. Zakres regulacji tej wersji wynosi 70–280 bar. Przepływ podany dla tego wykonania wynosi 30 l/min. Maksymalne ciśnienie wynosi 350 bar.

Oznaczenie gniazda montażowego to T-2A.

Zastosowanie i działanie

Kontroluje odpływ z obciążonego odbiornika. Jest dobierany do obwodów, w których siła zewnętrzna może napędzać siłownik lub silnik, a ruch wymaga kontrolowanego hamowania.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Producent	Sun Hydraulics
Nr katalogowy	CBDA-LHN
Gniazdo	T-2A
Typ	Zawór hamulcowy
Działanie	Pośrednie
Stosunek	3:1
Suwak	2D
Przepływ	30 l/min
Ciśnienie maksymalne	350 bar
Zakres regulacji	70–280 bar
Zastosowanie	Hydraulika mobilna i przemysłowa

Dobór właściwego wykonania

Sprawdź nastawę, przełożenie pilotowe, kierunek przepływu i ciśnienie w przewodzie powrotnym. Parametry dobierz do obciążenia i schematu sterowania odbiornikiem.

Kod rodziny CBDA pomaga rozpoznać typ, ale do zamówienia potrzebne jest pełne wykonanie. Porównaj pełne oznaczenie i odpowiednie wartości z tabeli z wymienianą częścią oraz dokumentacją układu. Jeśli oznaczenie jest niepełne, skorzystaj z „Zapytaj o produkt” i prześlij zdjęcia oznaczeń, przyłączy i mocowania oraz dostępne dane maszyny i warunków pracy.

Wykonanie, zakres dostawy i akcesoria

Przy kompletowaniu zespołu sprawdź przyłącza lub gniazdo zaworowe i potrzebne elementy montażowe. W zaworach sterowanych elektrycznie dobierz zgodną cewkę, złącze i sposób sterowania. Zakres wyposażenia sprawdź dla pełnego wariantu oferty.

Montaż i uruchomienie

Montaż i uruchomienie powierz wykwalifikowanemu personelowi po bezpiecznym odłączeniu napędu i rozładowaniu ciśnienia. Zachowaj czystość układu oraz momenty dokręcania i procedurę uruchomienia podane przez producenta dla konkretnego wykonania.