Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 01:06

Link do produktu: https://www.sklep.salushydraulics.pl/cv10-20-0-n-02-zawor-zwrotny-hydraforce-p-285.html

CV10-20-0-N-02 – zawór zwrotny HydraForce, otwarcie 0,14 bar

Cena brutto	**69,77 zł**
Cena netto	**56,72 zł**
Dostępność	**Dostępny w magazynie**
Numer katalogowy	**CV10-20-0-N-02**
Kod producenta	**CV10-20-0-N-02**

Opis produktu

CV10-20-0-N-02 — opis i oznaczenia

Oznaczenie oferty: CV10-20-0-N-02. **Rodzina/typ:** CV10-20.

CV10-20-0-N-02 to zawór zwrotny marki HydraForce. Ciśnienie otwarcia wynosi 0,14 bar. Przepływ podany dla tego wykonania wynosi 75,8 l/min. Ciśnienie robocze wynosi 240 bar.

Oznaczenie gniazda montażowego to VC10-2.

Zastosowanie i działanie

Przepuszcza ciecz w kierunku wskazanym na schemacie i blokuje przepływ przeciwny. Stosuje się go do rozdzielenia gałęzi oraz ograniczenia cofania się cieczy w obwodzie.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Producent	HydraForce
Model	CV10-20-0-N-02 (CV10200N02)
Rodzaj zaworu	Zwrotny
Przepływ	75,8 l/min
Ciśnienie robocze	240 bar
Ciśnienie otwarcia	0,14 bar
Gniazdo montażowe	VC10-2
Zastosowanie	Układy hydrauliczne mobilne i przemysłowe

Przepływ swobodny: 1 → 2; kierunek 2 → 1 jest blokowany. Wariant 0-N-02: bez korpusu, uszczelnienia NBR, sprężyna 2 psi (około 0,14 bar). Ciśnienie otwarcia sprężyny nie jest dopuszczalnym ciśnieniem roboczym.

Dobór właściwego wykonania

Sprawdź kierunek przepływu, ciśnienie otwarcia oraz gniazdo lub przyłącza. Ciśnienie otwarcia nie oznacza maksymalnego ciśnienia roboczego.

Kod rodziny CV10-20 pomaga rozpoznać typ, ale do zamówienia potrzebne jest pełne wykonanie. Porównaj pełne oznaczenie i odpowiednie wartości z tabeli z wymienianą częścią oraz dokumentacją układu. Jeśli oznaczenie jest niepełne, skorzystaj z „Zapytaj o produkt” i prześlij zdjęcia oznaczeń, przyłączy i mocowania oraz dostępne dane maszyny i warunków pracy.

Wykonanie, zakres dostawy i akcesoria

Przy kompletowaniu zespołu sprawdź przyłącza lub gniazdo zaworowe i potrzebne elementy montażowe. W zaworach sterowanych elektrycznie dobierz zgodną cewkę, złącze i sposób sterowania. Zakres wyposażenia sprawdź dla pełnego

wariantu oferty.

Montaż i uruchomienie

Montaż i uruchomienie powierz wykwalifikowanemu personelowi po bezpiecznym odłączeniu napędu i rozładowaniu ciśnienia. Zachowaj czystość układu oraz momenty dokręcania i procedurę uruchomienia podane przez producenta dla konkretnego wykonania.