Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 01:03

Link do produktu: https://www.sklep.salushydraulics.pl/dg4v32cmuh760-rozdzielacz-hydrauliczny-danfoss-529760-p-975.html

DG4V32CMUH760 – rozdzielacz hydrauliczny Danfoss, NG6, suwak E, 24 V DC, nr kat. 529760

Cena brutto	**398,80 zł**
Cena netto	**324,23 zł**
Dostępność	**Dostępny w magazynie**
Numer katalogowy	**529760**
Kod producenta	**529760**

Opis produktu

DG4V32CMUH760 — opis i oznaczenia

Oznaczenie oferty: DG4V32CMUH760. **Numer katalogowy:** 529760. **Rodzina/typ:** DG4V-3.

DG4V32CMUH760 – rozdzielacz hydrauliczny Danfoss. Numer katalogowy: 529760. Wielkość montażowa to NG6. Oznaczenie suwaka producenta to 2C. Napięcie zasilania tej wersji wynosi 24 V DC.

W położeniu środkowym połączenia mają układ: P, A, B i T zamknięte.

Zastosowanie i działanie

Rozdzielacz kieruje przepływem między kanałami układu. Może sterować zmianą kierunku ruchu siłownika lub silnika hydraulicznego; zachowanie odbiornika zależy od schematu suwaka i pozostałych elementów obwodu. W położeniu środkowym odcina wszystkie porty. Rozdzielacz suwakowy nie zastępuje szczelnego zaworu blokującego obciążenie.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Producent	Danfoss
Sterowanie	elektromagnetyczne, bezpośrednie
Napięcie cewki	24 V DC
Standard montażowy	NG6
Numer katalogowy	529760
Zastosowanie	Układy hydrauliczne przemysłowe i mobilne
Oznaczenie suwaka producenta	2C
Suwak wg Bosch Rexroth (funkcja)	E
Położenie środkowe	P, A, B i T zamknięte
Wielkość nominalna	NG6

Dobór właściwego wykonania

Przy doborze porównaj symbol hydrauliczny suwaka, wielkość montażową, napięcie i sposób sterowania. Samo oznaczenie NG nie potwierdza zamienności.

Kod rodziny DG4V-3 pomaga rozpoznać typ, ale do zamówienia potrzebne jest pełne wykonanie. Porównaj pełne oznaczenie i odpowiednie wartości z tabeli z wymienianą częścią oraz dokumentacją układu. Jeśli oznaczenie jest niepełne, skorzystaj z „Zapytaj o produkt” i prześlij zdjęcia oznaczeń, przyłączy i mocowania oraz dostępne dane maszyny i warunków pracy.

Wykonanie, zakres dostawy i akcesoria

Przy kompletowaniu zespołu sprawdź przyłącza lub gniazdo zaworowe i potrzebne elementy montażowe. W zaworach sterowanych elektrycznie dobierz zgodną cewkę, złącze i sposób sterowania. Zakres wyposażenia sprawdź dla pełnego wariantu oferty.

Montaż i uruchomienie

Montaż i uruchomienie powierz wykwalifikowanemu personelowi po bezpiecznym odłączeniu napędu i rozładowaniu ciśnienia. Zachowaj czystość układu oraz momenty dokręcania i procedurę uruchomienia podane przez producenta dla konkretnego wykonania.