

Link do produktu: <https://www.sklep.salushydraulics.pl/dg4v52ajmuh722-rozdzielacz-hydrauliczny-danfoss-829an00102a-p-839.html>



DG4V52AJMUH722 – rozdzielacz hydrauliczny Danfoss, NG10, suwak D, 24 V DC, nr kat. 829AN00102A

Cena brutto	866,28 zł
Cena netto	704,29 zł
Dostępność	Dostępny w magazynie
Numer katalogowy	829AN00102A
Kod producenta	829AN00102A

Opis produktu

DG4V52AJMUH722 — opis i oznaczenia

Oznaczenie oferty: DG4V52AJMUH722. **Numer katalogowy:** 829AN00102A. **Rodzina/typ:** DG4V-5.

DG4V52AJMUH722 – rozdzielacz hydrauliczny Danfoss. Numer katalogowy: 829AN00102A. Wielkość montażowa to NG10. Oznaczenie suwaka producenta to 2A. Napięcie zasilania tej wersji wynosi 24 V DC.

Zastosowanie i działanie

Rozdzielacz kieruje przepływem między kanałami układu. Może sterować zmianą kierunku ruchu siłownika lub silnika hydraulicznego; zachowanie odbiornika zależy od schematu suwaka i pozostałych elementów obwodu.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Producent	Danfoss
Model	DG4V52AJMUH722
Numer katalogowy	829AN00102A
Typ zaworu	Rozdzielacz hydrauliczny NG10
Napięcie cewki	24 V DC
Zastosowanie	Sterowanie kierunkiem przepływu w układach hydraulicznych
Sterowanie	elektromagnetyczne, bezpośrednie
Oznaczenie suwaka producenta	2A
Suwak wg Bosch Rexroth (funkcja)	D
Zalecany następca numeru	616768
Wielkość nominalna	NG10

Dobór właściwego wykonania

Przy doborze porównaj symbol hydrauliczny suwaka, wielkość montażową, napięcie i sposób sterowania. Samo oznaczenie NG nie potwierdza zamienności.

Kod rodziny DG4V-5 pomaga rozpoznać typ, ale do zamówienia potrzebne jest pełne wykonanie. Porównaj pełne oznaczenie i odpowiednie wartości z tabeli z wymienianą częścią oraz dokumentacją układu. Jeśli oznaczenie jest niepełne, skorzystaj z „Zapytaj o produkt” i prześlij zdjęcia oznaczeń, przyłączy i mocowania oraz dostępne dane maszyny i warunków pracy.

Wykonanie, zakres dostawy i akcesoria

Przy kompletowaniu zespołu sprawdź przyłącza lub gniazdo zaworowe i potrzebne elementy montażowe. W zaworach

sterowanych elektrycznie dobierz zgodną cewkę, złącze i sposób sterowania. Zakres wyposażenia sprawdź dla pełnego wariantu oferty.

Montaż i uruchomienie

Montaż i uruchomienie powierz wykwalifikowanemu personelowi po bezpiecznym odłączeniu napędu i rozładowaniu ciśnienia. Zachowaj czystość układu oraz momenty dokręcania i procedurę uruchomienia podane przez producenta dla konkretnego wykonania.