

Link do produktu: <https://www.sklep.salushydraulics.pl/dgmc2-3-at-gw-bt-gw-41-zawor-przelewowy-danfoss-871702-p-408.html>



DGMC2-3-AT-GW-BT-GW-41 – zawór przelewowy Danfoss, NG6, zakres 50–315 bar, nr kat. 871702

Cena brutto	790,89 zł
Cena netto	643,00 zł
Dostępność	Dostępny w magazynie
Numer katalogowy	871702
Kod producenta	871702

Opis produktu

DGMC2-3-AT-GW-BT-GW-41 — opis i oznaczenia

Oznaczenie oferty: DGMC2-3-AT-GW-BT-GW-41. **Numer katalogowy:** 871702.

DGMC2-3-AT-GW-BT-GW-41 – zawór przelewowy Danfoss. Numer katalogowy: 871702. Zakres regulacji tej wersji wynosi 50–315 bar. Ciśnienie robocze wynosi 315 bar.

Zastosowanie i działanie

Ogranicza ciśnienie w obsługiwany obwodzie przez otwarcie drogi odpływu po osiągnięciu nastawy. Jest dobierany do ochrony elementów hydrauliki przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia w warunkach określonych dla danego wykonania.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Producent	Danfoss
Model	DGMC2-3-AT-GW-BT-GW-41
Numer katalogowy	871702
Standard	NG6
Typ zaworu	Zawór przelewowy
Konfiguracja	A i B do T
Ciśnienie robocze	315 bar
Zakres regulacji	50–315 bar
Zastosowanie	Ochrona układu hydraulicznego przed nadmiernym ciśnieniem
Wielkość nominalna	NG6

Dobór właściwego wykonania

Porównaj funkcję zaworu, zakres regulacji i wymaganą nastawę. Zakres regulacji nie jest tym samym co maksymalne ciśnienie robocze. Sprawdź wpływ ciśnienia w odpływie.

Porównaj pełne oznaczenie i odpowiednie wartości z tabeli z wymienianą częścią oraz dokumentacją układu. Jeśli oznaczenie jest niepełne, skorzystaj z „Zapytaj o produkt” i prześlij zdjęcia oznaczeń, przyłączy i mocowania oraz dostępne dane maszyny i warunków pracy.

Wykonanie, zakres dostawy i akcesoria

Przy kompletowaniu zespołu sprawdź przyłącza lub gniazdo zaworowe i potrzebne elementy montażowe. W zaworach sterowanych elektrycznie dobierz zgodną cewkę, złącze i sposób sterowania. Zakres wyposażenia sprawdź dla pełnego wariantu oferty.

Montaż i uruchomienie

Montaż i uruchomienie powierz wykwalifikowanemu personelowi po bezpiecznym odłączeniu napędu i rozładowaniu ciśnienia. Zachowaj czystość układu oraz momenty dokręcania i procedurę uruchomienia podane przez producenta dla konkretnego wykonania.