

Link do produktu: <https://www.sklep.salushydraulics.pl/ec10-42-0-n-80-kompensator-cisnienia-hydraforce-p-740.html>



EC10-42-0-N-80 – kompensator ciśnienia HydraForce, nastawa 5,5 bar

Cena brutto	262,24 zł
Cena netto	213,20 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	EC10-42-0-N-80
Kod producenta	EC10-42-0-N-80

Opis produktu

EC10-42-0-N-80 — opis i oznaczenia

Oznaczenie oferty: EC10-42-0-N-80. **Rodzina/typ:** EC10-42.

EC10-42-0-N-80 to kompensator ciśnienia marki HydraForce. Przepływ podany dla tego wykonania wynosi 45 l/min. Maksymalne ciśnienie wynosi 241 bar. Oznaczenie gniazda montażowego to VC10-4.

Zastosowanie i działanie

Współpracuje z elementem dozującym przepływ, stabilizując różnicę ciśnień w określonej części obwodu. Dobór wymaga zgodności układu kompensacji i przewidzianej różnicy ciśnień.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Producent	HydraForce
Numer katalogowy	EC10-42-0-N-80
Model	EC10-42-0-N-80 (EC10420N80)
Rodzaj zaworu	Kompensator przepływu
Typ gniazda	VC10-4
Przepływ	45 l/min
Maksymalne ciśnienie	241 bar
Nastawa kompensacji	5,5 bar
Zastosowanie	Stabilizacja przepływu w układach hydraulicznych

Dobór właściwego wykonania

Porównaj funkcję zaworu, zakres regulacji i wymaganą nastawę. Zakres regulacji nie jest tym samym co maksymalne ciśnienie robocze. Sprawdź wpływ ciśnienia w odpływie.

Kod rodziny EC10-42 pomaga rozpoznać typ, ale do zamówienia potrzebne jest pełne wykonanie. Porównaj pełne oznaczenie i odpowiednie wartości z tabeli z wymienianą częścią oraz dokumentacją układu. Jeśli oznaczenie jest niepełne, skorzystaj z „Zapytaj o produkt” i prześlij zdjęcia oznaczeń, przyłączy i mocowania oraz dostępne dane maszyny i warunków pracy.

Wykonanie, zakres dostawy i akcesoria

Przy kompletowaniu zespołu sprawdź przyłącza lub gniazdo zaworowe i potrzebne elementy montażowe. W zaworach sterowanych elektrycznie dobierz zgodną cewkę, złącze i sposób sterowania. Zakres wyposażenia sprawdź dla pełnego wariantu oferty.

Montaż i uruchomienie

Montaż i uruchomienie powierz wykwalifikowanemu personelowi po bezpiecznym odłączeniu napędu i rozładowaniu ciśnienia. Zachowaj czystość układu oraz momenty dokręcania i procedurę uruchomienia podane przez producenta dla konkretnego wykonania.