

Link do produktu: <https://www.sklep.salushydraulics.pl/fr10-39a-0-n-regulator-przeplywu-hydraforce-p-152.html>



FR10-39A-0-N – regulator przepływu HydraForce, zakres przepływu 0–38 l/min

Cena brutto	290,60 zł
Cena netto	236,26 zł
Dostępność	Dostępny w magazynie
Numer katalogowy	FR10-39A-0-N
Kod producenta	FR10-39A-0-N

Opis produktu

FR10-39A-0-N — opis i oznaczenia

Oznaczenie oferty: FR10-39A-0-N. **Rodzina/typ:** FR10-39A.

FR10-39A-0-N to regulator przepływu marki HydraForce. Zakres regulacji tej wersji wynosi 0–38 l/min. Maksymalne ciśnienie wynosi 240 bar. Oznaczenie gniazda montażowego to VC10-3.

Zastosowanie i działanie

Służy do regulacji przepływu w określonej gałęzi obwodu. Regulacja przepływu pozwala dobrać prędkość siłownika lub silnika hydraulicznego. Jej dokładność zależy od konstrukcji zaworu i warunków pracy.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Producent	HydraForce
Model	FR10-39A-0-N
Gniazdo montażowe	VC10-3
Zakres regulacji	0–38 l/min
Maksymalne ciśnienie	240 bar
Typ działania	Regulator przepływu + zawór zwrotny
Numer katalogowy	FR10-39A-0-N
Zastosowanie	Układy hydrauliczne mobilne i przemysłowe

Dobór właściwego wykonania

Porównaj zakres przepływu, kierunek regulacji i wymaganą różnicę ciśnień. Sprawdź, czy wykonanie ma kompensację ciśnienia i czy pasuje do schematu gałęzi.

Kod rodziny FR10-39A pomaga rozpoznać typ, ale do zamówienia potrzebne jest pełne wykonanie. Porównaj pełne oznaczenie i odpowiednie wartości z tabeli z wymienianą częścią oraz dokumentacją układu. Jeśli oznaczenie jest niepełne, skorzystaj z „Zapytaj o produkt” i prześlij zdjęcia oznaczeń, przyłączy i mocowania oraz dostępne dane maszyny i warunków pracy.

Wykonanie, zakres dostawy i akcesoria

Przy kompletowaniu zespołu sprawdź przyłącza lub gniazdo zaworowe i potrzebne elementy montażowe. W zaworach sterowanych elektrycznie dobierz zgodną cewkę, złącze i sposób sterowania. Zakres wyposażenia sprawdź dla pełnego wariantu oferty.

Montaż i uruchomienie

Montaż i uruchomienie powierz wykwalifikowanemu personelowi po bezpiecznym odłączeniu napędu i rozładowaniu ciśnienia.

Zachowaj czystość układu oraz momenty dokręcania i procedurę uruchomienia podane przez producenta dla konkretnego wykonania.