

Link do produktu: <https://www.sklep.salushydraulics.pl/mcscj012df0a0010-cewka-elektromagnetyczna-danfoss-300aa00172a-p-980.html>



## MCSCJ012DF0A0010 – cewka elektromagnetyczna Danfoss, 12 V DC, 23,5 W, wyprowadzenia przewodowe, nr kat. 300AA00172A

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Cena brutto      | <b>110,90 zł</b>            |
| Cena netto       | <b>90,16 zł</b>             |
| Dostępność       | <b>Dostępny w magazynie</b> |
| Numer katalogowy | <b>300AA00172A</b>          |
| Kod producenta   | <b>300AA00172A</b>          |

### Opis produktu

#### MCSCJ012DF0A0010 — opis i oznaczenia

**Oznaczenie oferty:** MCSCJ012DF0A0010. **Numer katalogowy:** 300AA00172A.

MCSCJ012DF0A0010 to cewka elektromagnetyczna marki Danfoss. Numer katalogowy: 300AA00172A. Wersja ta jest przeznaczona do zasilania 12 V DC i ma złącze wyprowadzenia przewodowe. Moc cewki wynosi 23,5 W. Średnica wewnętrzna wynosi 13 mm.

### Zastosowanie i działanie

Cewka wytwarza pole elektromagnetyczne potrzebne do sterowania zgodnym zaworem. Stosuje się ją przy wymianie cewki lub kompletowaniu zaworu dla określonego napięcia i sposobu podłączenia.

### Parametry techniczne

| Parametr            | Wartość                  |
|---------------------|--------------------------|
| Model               | MCSCJ012DF0A0010         |
| Producent           | Danfoss                  |
| Kod producenta      | 300AA00172A              |
| Napięcie            | 12 V DC                  |
| Zakres zaworów      | 10 / 12 / 16 / 20        |
| Moc                 | 23,5 W                   |
| Średnica wewnętrzna | 13 mm                    |
| Długość             | 46,1 mm                  |
| Złącze              | wyprowadzenia przewodowe |

### Dobór właściwego wykonania

Dobieraj cewkę według napięcia AC/DC, rodzaju złącza, średnicy wewnętrznej i długości. Zgodność potwierdź dla pełnego oznaczenia zaworu.

Porównaj pełne oznaczenie i odpowiednie wartości z tabeli z wymienianą częścią oraz dokumentacją układu. Jeśli oznaczenie jest niepełne, skorzystaj z „Zapytaj o produkt” i prześlij zdjęcia oznaczeń, przyłączy i mocowania oraz dostępne dane maszyny i warunków pracy.

### Wykonanie, zakres dostawy i akcesoria

---

Dobierz zgodny zawór, wtyczkę i przewód na podstawie napięcia AC/DC, mocy, złącza oraz wymiarów cewki. Zakres dostawy sprawdź dla pełnego oznaczenia oferty.

## Montaż i uruchomienie

Montaż wykonuj po odłączeniu zasilania, zgodnie z instrukcją właściwej cewki i zaworu. Przed uruchomieniem sprawdź mocowanie, połączenia elektryczne i zgodność zasilania.