Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 01:16

Link do produktu: https://www.sklep.salushydraulics.pl/mcscp012dg000010-cewka-elektromagnetyczna-danfoss-300aa00041a-p-479.html

MCSCP012DG000010 – cewka elektromagnetyczna Danfoss, 12 V DC, 23 W, Hirschmann, nr kat. 300AA00041A

Cena brutto	**87,79 zł**
Cena netto	**71,37 zł**
Dostępność	**Dostępny w magazynie**
Numer katalogowy	**300AA00041A**
Kod producenta	**300AA00041A**

Opis produktu

MCSCP012DG000010 — opis i oznaczenia

Oznaczenie oferty: MCSCP012DG000010. **Numer katalogowy:** 300AA00041A.

MCSCP012DG000010 to cewka elektromagnetyczna marki Danfoss. Numer katalogowy: 300AA00041A. Wersja ta jest przeznaczona do zasilania 12 V DC i ma złącze Hirschmann (DIN 43650 forma A). Moc cewki wynosi 23 W. Przy dopasowaniu do tulei elektromagnesu istotne są średnica wewnętrzna 12,9 mm i długość cewki 39,7 mm.

Zastosowanie i działanie

Cewka wytwarza pole elektromagnetyczne potrzebne do sterowania zgodnym zaworem. Stosuje się ją przy wymianie cewki lub kompletowaniu zaworu dla określonego napięcia i sposobu podłączenia.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Producent	Danfoss
Numer katalogowy	300AA00041A
Napięcie	12 V DC
Wersja	08
Moc	23 W
Średnica wewnętrzna	12,9 mm
Zastosowanie	Sterowanie zaworami hydraulicznymi
Długość cewki	39,7 mm
Seria	P Series ToughCoil
Model	MCSCP012DG000010
Złącze	Hirschmann (DIN 43650 forma A)

Dobór właściwego wykonania

Dobieraj cewkę według napięcia AC/DC, rodzaju złącza, średnicy wewnętrznej i długości. Zgodność potwierdź dla pełnego oznaczenia zaworu.

Porównaj pełne oznaczenie i odpowiednie wartości z tabeli z wymienianą częścią oraz dokumentacją układu. Jeśli oznaczenie jest niepełne, skorzystaj z „Zapytaj o produkt” i prześlij zdjęcia oznaczeń, przyłączy i mocowania oraz dostępne dane maszyny i warunków pracy.

Wykonanie, zakres dostawy i akcesoria

Dobierz zgodny zawór, wtyczkę i przewód na podstawie napięcia AC/DC, mocy, złącza oraz wymiarów cewki. Zakres dostawy sprawdź dla pełnego oznaczenia oferty.

Montaż i uruchomienie

Montaż wykonuj po odłączeniu zasilania, zgodnie z instrukcją właściwej cewki i zaworu. Przed uruchomieniem sprawdź mocowanie, połączenia elektryczne i zgodność zasilania.