

Link do produktu: <https://www.sklep.salushydraulics.pl/pc08-30-0-n-zawor-zwrotny-sterowany-hydraforce-p-296.html>



PC08-30-0-N – zawór zwrotny sterowany HydraForce, otwarcie 1,72 bar

Cena brutto	95,51 zł
Cena netto	77,65 zł
Dostępność	Dostępny w magazynie
Numer katalogowy	PC08-30-0-N
Kod producenta	PC08-30-0-N

Opis produktu

PC08-30-0-N — opis i oznaczenia

Oznaczenie oferty: PC08-30-0-N. **Rodzina/typ:** PC08-30.

PC08-30-0-N to zawór zwrotny sterowany marki HydraForce. Ciśnienie otwarcia wynosi 1,72 bar. Przepływ podany dla tego wykonania wynosi 30,2 l/min. Ciśnienie robocze wynosi 241 bar.

Oznaczenie gniazda montażowego to VC08-3.

Zastosowanie i działanie

Blokuje przepływ w kierunku przeciwnym do swobodnego przepływu do czasu podania odpowiedniego sygnału sterującego. Może być elementem obwodu blokowania odbiornika, po sprawdzeniu przełożenia pilotowego i warunków odblokowania.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Producent	HydraForce
Model	PC08-30-0-N (PC08300N)
Rodzaj zaworu	Zwrotny sterowany
Przepływ	30,2 l/min
Ciśnienie robocze	241 bar
Ciśnienie otwarcia	1,72 bar
Gniazdo montażowe	VC08-3
Zastosowanie	Układy hydrauliczne mobilne i przemysłowe

Dobór właściwego wykonania

Sprawdź kierunek swobodnego przepływu, ciśnienie otwarcia, przełożenie pilotowe i warunki odpływu. Układ musi zapewniać sygnał potrzebny do odblokowania zaworu.

Kod rodziny PC08-30 pomaga rozpoznać typ, ale do zamówienia potrzebne jest pełne wykonanie. Porównaj pełne oznaczenie i odpowiednie wartości z tabeli z wymienianą częścią oraz dokumentacją układu. Jeśli oznaczenie jest niepełne, skorzystaj z „Zapytaj o produkt” i prześlij zdjęcia oznaczeń, przyłączy i mocowania oraz dostępne dane maszyny i warunków pracy.

Wykonanie, zakres dostawy i akcesoria

Przy kompletowaniu zespołu sprawdź przyłącza lub gniazdo zaworowe i potrzebne elementy montażowe. W zaworach sterowanych elektrycznie dobierz zgodną cewkę, złącze i sposób sterowania. Zakres wyposażenia sprawdź dla pełnego wariantu oferty.

Montaż i uruchomienie

Montaż i uruchomienie powierz wykwalifikowanemu personelowi po bezpiecznym odłączeniu napędu i rozładowaniu ciśnienia. Zachowaj czystość układu oraz momenty dokręcania i procedurę uruchomienia podane przez producenta dla konkretnego wykonania.