

Link do produktu: <https://www.sklep.salushydraulics.pl/pr58-38a-0-p-05-zawor-redukcyjno-przelewowy-hydraforce-p-261.html>



PR58-38A-0-P-05 – zawór redukcyjno-przelewowy HydraForce, zakres 10,3–37,9 bar

Cena brutto	402,76 zł
Cena netto	327,45 zł
Dostępność	Dostępny w magazynie
Numer katalogowy	PR58-38A-0-P-05
Kod producenta	PR58-38A-0-P-05

Opis produktu

PR58-38A-0-P-05 — opis i oznaczenia

Oznaczenie oferty: PR58-38A-0-P-05. **Rodzina/typ:** PR58-38A.

PR58-38A-0-P-05 to zawór redukcyjno-przelewowy marki HydraForce. Zakres regulacji tej wersji wynosi 10,3–37,9 bar. Przepływ podany dla tego wykonania wynosi 18,9 l/min. Ciśnienie robocze wynosi 344,7 bar.

Oznaczenie gniazda montażowego to VC08-3.

Zastosowanie i działanie

Służy do utrzymywania obniżonego ciśnienia w wydzielonej gałęzi układu oraz odprowadzania nadmiaru ciśnienia z tej gałęzi. Może być dobierany do obwodów sterowania, w których potrzebny jest niższy poziom ciśnienia niż w zasilaniu.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Producent	HydraForce
Model	PR58-38A-0-P-05
Gniazdo montażowe	VC08-3
Przepływ	18,9 l/min
Ciśnienie robocze	344,7 bar
Zakres regulacji	10,3–37,9 bar
Rodzaj sterowania	bezpośrednie (direct acting)
Zastosowanie	Układy hydrauliczne mobilne i przemysłowe
Numer katalogowy	PR58-38A-0-P-05
Maksymalne ciśnienie w porcie zbiornika	68,9 bar

Dobór właściwego wykonania

Porównaj funkcję zaworu, zakres regulacji i wymaganą nastawę. Zakres regulacji nie jest tym samym co maksymalne ciśnienie robocze. Sprawdź wpływ ciśnienia w odpływie.

Kod rodziny PR58-38A pomaga rozpoznać typ, ale do zamówienia potrzebne jest pełne wykonanie. Porównaj pełne oznaczenie i odpowiednie wartości z tabeli z wymienianą częścią oraz dokumentacją układu. Jeśli oznaczenie jest niepełne, skorzystaj z „Zapytaj o produkt” i prześlij zdjęcia oznaczeń, przyłączy i mocowania oraz dostępne dane maszyny i warunków pracy.

Wykonanie, zakres dostawy i akcesoria

Przy kompletowaniu zespołu sprawdź przyłącza lub gniazdo zaworowe i potrzebne elementy montażowe. W zaworach sterowanych elektrycznie dobierz zgodną cewkę, złącze i sposób sterowania. Zakres wyposażenia sprawdź dla pełnego wariantu oferty.

Montaż i uruchomienie

Montaż i uruchomienie powierz wykwalifikowanemu personelowi po bezpiecznym odłączeniu napędu i rozładowaniu ciśnienia. Zachowaj czystość układu oraz momenty dokręcania i procedurę uruchomienia podane przez producenta dla konkretnego wykonania.