

Link do produktu: <https://www.sklep.salushydraulics.pl/prv1-10-s-0-24-zawor-redukcyjno-przelewowy-danfoss-565886-p-803.html>



PRV1-10-S-0-24 – zawór redukcyjno-przelewowy Danfoss, zakres 28–165 bar, nr kat. 565886

Cena brutto	208,69 zł
Cena netto	169,67 zł
Dostępność	Dostępny w magazynie
Numer katalogowy	565886
Kod producenta	565886

Opis produktu

PRV1-10-S-0-24 — opis i oznaczenia

Oznaczenie oferty: PRV1-10-S-0-24. **Numer katalogowy:** 565886. **Rodzina/typ:** PRV1-10.

PRV1-10-S-0-24 to zawór redukcyjno-przelewowy marki Danfoss. Numer katalogowy: 565886. Zakres regulacji tej wersji wynosi 28–165 bar. Przepływ podany dla tego wykonania wynosi 15 l/min. Ciśnienie robocze wynosi 210 bar.

Oznaczenie wykonania w danych produktu to C-10-3.

Zastosowanie i działanie

Służy do utrzymywania obniżonego ciśnienia w wydzielonej gałęzi układu oraz odprowadzania nadmiaru ciśnienia z tej gałęzi. Może być dobierany do obwodów sterowania, w których potrzebny jest niższy poziom ciśnienia niż w zasilaniu.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Producent	Danfoss
Model	PRV1-10-S-0-24
Numer katalogowy	565886
Typ zaworu	Zawór redukcyjno-przelewowy
Wersja	C-10-3
Przepływ	15 l/min
Ciśnienie robocze	210 bar
Zakres regulacji	28–165 bar
Zastosowanie	Stabilizacja i ograniczanie ciśnienia w układach hydraulicznych

Dobór właściwego wykonania

Porównaj funkcję zaworu, zakres regulacji i wymaganą nastawę. Zakres regulacji nie jest tym samym co maksymalne ciśnienie robocze. Sprawdź wpływ ciśnienia w odpływie.

Kod rodziny PRV1-10 pomaga rozpoznać typ, ale do zamówienia potrzebne jest pełne wykonanie. Porównaj pełne oznaczenie i odpowiednie wartości z tabeli z wymienianą częścią oraz dokumentacją układu. Jeśli oznaczenie jest niepełne, skorzystaj z „Zapytaj o produkt” i prześlij zdjęcia oznaczeń, przyłączy i mocowania oraz dostępne dane maszyny i warunków pracy.

Wykonanie, zakres dostawy i akcesoria

Przy kompletowaniu zespołu sprawdź przyłącza lub gniazdo zaworowe i potrzebne elementy montażowe. W zaworach sterowanych elektrycznie dobierz zgodną cewkę, złącze i sposób sterowania. Zakres wyposażenia sprawdź dla pełnego wariantu oferty.

Montaż i uruchomienie

Montaż i uruchomienie powierz wykwalifikowanemu personelowi po bezpiecznym odłączeniu napędu i rozładowaniu ciśnienia. Zachowaj czystość układu oraz momenty dokręcania i procedurę uruchomienia podane przez producenta dla konkretnego wykonania.