

Link do produktu: <https://www.sklep.salushydraulics.pl/psv1-10-s-0-12-zawor-sekwencyjny-danfoss-566334-p-487.html>



PSV1-10-S-0-12 – zawór sekwencyjny Danfoss, zakres 14–80 bar, nr kat. 566334

Cena brutto	253,18 zł
Cena netto	205,84 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	566334
Kod producenta	566334

Opis produktu

PSV1-10-S-0-12 — opis i oznaczenia

Oznaczenie oferty: PSV1-10-S-0-12. **Numer katalogowy:** 566334. **Rodzina/typ:** PSV1-10.

PSV1-10-S-0-12 to zawór sekwencyjny marki Danfoss. Numer katalogowy: 566334. Zakres regulacji tej wersji wynosi 14–80 bar. Przepływ podany dla tego wykonania wynosi 23 l/min. Ciśnienie robocze wynosi 210 bar.

Oznaczenie gniazda montażowego to C-10-3 (7/8-14 UNF).

Zastosowanie i działanie

Otwiera drogę do kolejnej gałęzi po osiągnięciu określonego ciśnienia. Służy do realizacji kolejności ruchów lub etapów pracy obwodu hydraulicznego.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Producent	Danfoss
Model	PSV1-10-S-0-12
Numer katalogowy	566334
Typ zaworu	Zawór sekwencyjny
Standard gniazda	C-10-3 (7/8-14 UNF)
Przepływ	23 l/min
Ciśnienie robocze	210 bar
Zakres regulacji	14–80 bar
Zastosowanie	Sekwencyjne sterowanie obwodami hydraulicznymi

Dobór właściwego wykonania

Porównaj funkcję zaworu, zakres regulacji i wymaganą nastawę. Zakres regulacji nie jest tym samym co maksymalne ciśnienie robocze. Sprawdź wpływ ciśnienia w odpływie.

Kod rodziny PSV1-10 pomaga rozpoznać typ, ale do zamówienia potrzebne jest pełne wykonanie. Porównaj pełne oznaczenie i odpowiednie wartości z tabeli z wymienianą częścią oraz dokumentacją układu. Jeśli oznaczenie jest niepełne, skorzystaj z „Zapytaj o produkt” i prześlij zdjęcia oznaczeń, przyłączy i mocowania oraz dostępne dane maszyny i warunków pracy.

Wykonanie, zakres dostawy i akcesoria

Przy kompletowaniu zespołu sprawdź przyłącza lub gniazdo zaworowe i potrzebne elementy montażowe. W zaworach sterowanych elektrycznie dobierz zgodną cewkę, złącze i sposób sterowania. Zakres wyposażenia sprawdź dla pełnego wariantu oferty.

Montaż i uruchomienie

Montaż i uruchomienie powierz wykwalifikowanemu personelowi po bezpiecznym odłączeniu napędu i rozładowaniu ciśnienia. Zachowaj czystość układu oraz momenty dokręcania i procedurę uruchomienia podane przez producenta dla konkretnego wykonania.