Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 01:16

Link do produktu: https://www.sklep.salushydraulics.pl/pv72-30am-0-n-0-regulator-przeplywu-proporcjonalny-hydraforce-p-1013.html

PV72-30AM-0-N-0 – regulator przepływu proporcjonalny HydraForce, zakres przepływu 0–57 l/min, normalnie zamknięty (NC)

Cena brutto	**672,56 zł**
Cena netto	**546,80 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Numer katalogowy	**PV72-30AM-0-N-0**
Kod producenta	**PV72-30AM-0-N-0**

Opis produktu

PV72-30AM-0-N-0 — opis i oznaczenia

Oznaczenie oferty: PV72-30AM-0-N-0.

PV72-30AM-0-N-0 to regulator przepływu proporcjonalny marki HydraForce. Stan bez zasilania: normalnie zamknięty (NC). Ręczne przesterowanie: tak, manual override; pokrętło regulacyjne.

Zakres regulacji tej wersji wynosi 0–57 l/min. Maksymalne ciśnienie wynosi 240 bar. Oznaczenie gniazda montażowego to VC12-3.

Zastosowanie i działanie

Służy do regulacji przepływu w określonej gałęzi obwodu. Regulacja przepływu pozwala dobrać prędkość siłownika lub silnika hydraulicznego. Jej dokładność zależy od konstrukcji zaworu i warunków pracy.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Producent	HydraForce
Numer katalogowy	PV72-30AM-0-N-0
Typ gniazda	VC12-3
Zakres regulacji	0–57 l/min
Maksymalne ciśnienie	240 bar
Wykonanie	M
Stan bez zasilania	normalnie zamknięty (NC)
Ręczne przesterowanie	tak, manual override; pokrętło regulacyjne

Dobór właściwego wykonania

Porównaj zakres przepływu, kierunek regulacji i wymaganą różnicę ciśnień. Sprawdź, czy wykonanie ma kompensację ciśnienia i czy pasuje do schematu gałęzi.

Porównaj pełne oznaczenie i odpowiednie wartości z tabeli z wymienianą częścią oraz dokumentacją układu. Jeśli oznaczenie jest niepełne, skorzystaj z „Zapytaj o produkt” i prześlij zdjęcia oznaczeń, przyłączy i mocowania oraz dostępne dane maszyny i warunków pracy.

Wykonanie, zakres dostawy i akcesoria

Przy kompletowaniu zespołu sprawdź przyłącza lub gniazdo zaworowe i potrzebne elementy montażowe. W zaworach

sterowanych elektrycznie dobierz zgodną cewkę, złącze i sposób sterowania. Zakres wyposażenia sprawdź dla pełnego wariantu oferty.

Montaż i uruchomienie

Montaż i uruchomienie powierz wykwalifikowanemu personelowi po bezpiecznym odłączeniu napędu i rozładowaniu ciśnienia. Zachowaj czystość układu oraz momenty dokręcania i procedurę uruchomienia podane przez producenta dla konkretnego wykonania.