

Link do produktu: <https://www.sklep.salushydraulics.pl/rv1-10-c-0-30-zawor-przelewowy-danfoss-565763-p-573.html>



RV1-10-C-0-30 – zawór przelewowy Danfoss, zakres 34–210 bar, nr kat. 565763

Cena brutto	180,22 zł
Cena netto	146,52 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	565763
Kod producenta	565763

Opis produktu

RV1-10-C-0-30 — opis i oznaczenia

Oznaczenie oferty: RV1-10-C-0-30. **Numer katalogowy:** 565763. **Rodzina/typ:** RV1-10.

RV1-10-C-0-30 to zawór przelewowy marki Danfoss. Numer katalogowy: 565763. Zakres regulacji tej wersji wynosi 34–210 bar. Przepływ podany dla tego wykonania wynosi 30 l/min. Ciśnienie robocze wynosi 250 bar.

Oznaczenie wykonania w danych produktu to C-10-2.

Zastosowanie i działanie

Ogranicza ciśnienie w obsługiwanym obwodzie przez otwarcie drogi odpływu po osiągnięciu nastawy. Jest dobierany do ochrony elementów hydrauliki przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia w warunkach określonych dla danego wykonania.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Producent	Danfoss
Model	RV1-10-C-0-30
Numer katalogowy	565763
Typ zaworu	Zawór przelewowy
Wersja	C-10-2
Przepływ	30 l/min
Ciśnienie robocze	250 bar
Zakres regulacji	34–210 bar
Zastosowanie	Ochrona układu hydraulicznego przed nadmiernym ciśnieniem

Dobór właściwego wykonania

Porównaj funkcję zaworu, zakres regulacji i wymaganą nastawę. Zakres regulacji nie jest tym samym co maksymalne ciśnienie robocze. Sprawdź wpływ ciśnienia w odpływie.

Kod rodziny RV1-10 pomaga rozpoznać typ, ale do zamówienia potrzebne jest pełne wykonanie. Porównaj pełne oznaczenie i odpowiednie wartości z tabeli z wymienianą częścią oraz dokumentacją układu. Jeśli oznaczenie jest niepełne, skorzystaj z „Zapytaj o produkt” i prześlij zdjęcia oznaczeń, przyłączy i mocowania oraz dostępne dane maszyny i warunków pracy.

Wykonanie, zakres dostawy i akcesoria

Przy kompletowaniu zespołu sprawdź przyłącza lub gniazdo zaworowe i potrzebne elementy montażowe. W zaworach sterowanych elektrycznie dobierz zgodną cewkę, złącze i sposób sterowania. Zakres wyposażenia sprawdź dla pełnego

wariantu oferty.

Montaż i uruchomienie

Montaż i uruchomienie powierz wykwalifikowanemu personelowi po bezpiecznym odłączeniu napędu i rozładowaniu ciśnienia. Zachowaj czystość układu oraz momenty dokręcania i procedurę uruchomienia podane przez producenta dla konkretnego wykonania.