

Link do produktu: <https://www.sklep.salushydraulics.pl/rv3-10-c-0-36-zawor-przelewowy-danfoss-565772-p-575.html>

RV3-10-C-0-36 – zawór przelewowy Danfoss, zakres 41-250 bar, nr kat. 565772

Cena brutto	159,59 zł
Cena netto	129,75 zł
Dostępność	Dostępny w magazynie
Numer katalogowy	565772
Kod producenta	565772

Opis produktu

RV3-10-C-0-36 — opis i oznaczenia

Oznaczenie oferty: RV3-10-C-0-36. **Numer katalogowy:** 565772. **Rodzina/typ:** RV3-10.

RV3-10-C-0-36 to zawór przelewowy marki Danfoss. Numer katalogowy: 565772. Zakres regulacji tej wersji wynosi 41-250 bar. Przepływ podany dla tego wykonania wynosi 76 l/min. Ciśnienie robocze wynosi 250 bar.

Oznaczenie wykonania w danych produktu to C-10-2.

Zastosowanie i działanie

Ogranicza ciśnienie w obsługiwany obwodzie przez otwarcie drogi odpływu po osiągnięciu nastawy. Jest dobierany do ochrony elementów hydrauliki przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia w warunkach określonych dla danego wykonania.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Producent	Danfoss
Model	RV3-10-C-0-36
Numer katalogowy	565772
Typ zaworu	Zawór przelewowy
Konfiguracja	2-do-1
Wersja	C-10-2
Przepływ	76 l/min
Ciśnienie robocze	250 bar
Zakres regulacji	41-250 bar
Zastosowanie	Ochrona układów hydraulicznych przed nadmiernym ciśnieniem

Dobór właściwego wykonania

Porównaj funkcję zaworu, zakres regulacji i wymaganą nastawę. Zakres regulacji nie jest tym samym co maksymalne ciśnienie robocze. Sprawdź wpływ ciśnienia w odpływie.

Kod rodziny RV3-10 pomaga rozpoznać typ, ale do zamówienia potrzebne jest pełne wykonanie. Porównaj pełne oznaczenie i odpowiednie wartości z tabeli z wymienianą częścią oraz dokumentacją układu. Jeśli oznaczenie jest niepełne, skorzystaj z „Zapytaj o produkt” i prześlij zdjęcia oznaczeń, przyłączy i mocowania oraz dostępne dane maszyny i warunków pracy.

Wykonanie, zakres dostawy i akcesoria

Przy kompletowaniu zespołu sprawdź przyłącza lub gniazdo zaworowe i potrzebne elementy montażowe. W zaworach

sterowanych elektrycznie dobierz zgodną cewkę, złącze i sposób sterowania. Zakres wyposażenia sprawdź dla pełnego wariantu oferty.

Montaż i uruchomienie

Montaż i uruchomienie powierz wykwalifikowanemu personelowi po bezpiecznym odłączeniu napędu i rozładowaniu ciśnienia. Zachowaj czystość układu oraz momenty dokręcania i procedurę uruchomienia podane przez producenta dla konkretnego wykonania.