

Link do produktu: <https://www.sklep.salushydraulics.pl/rvd50-20c-0-p-42-m240-zawor-przelewowy-hydraforce-rvd50-20c-0-p-42-m24-p-644.html>



RVD50-20C-0-P-42/M240 – zawór przelewowy HydraForce, zakres 206,8–289,6 bar, nr kat. RVD50-20C-0-P-42/M24

Cena brutto	438,69 zł
Cena netto	356,66 zł
Dostępność	Dostępny w magazynie
Numer katalogowy	RVD50-20C-0-P-42/M24
Kod producenta	RVD50-20C-0-P-42/M24

Opis produktu

RVD50-20C-0-P-42/M240 — opis i oznaczenia

Oznaczenie oferty: RVD50-20C-0-P-42/M240. **Numer katalogowy:** RVD50-20C-0-P-42/M24.

RVD50-20C-0-P-42/M240 to zawór przelewowy marki HydraForce. Numer katalogowy: RVD50-20C-0-P-42/M24. Zakres regulacji tej wersji wynosi 206,8–289,6 bar. Przepływ podany dla tego wykonania wynosi 114 l/min. Maksymalne ciśnienie wynosi 413,7 bar.

Oznaczenie gniazda montażowego to VC10-2.

Zastosowanie i działanie

Ogranicza ciśnienie w obsługiwanym obwodzie przez otwarcie drogi odpływu po osiągnięciu nastawy. Jest dobierany do ochrony elementów hydrauliki przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia w warunkach określonych dla danego wykonania.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Producent	HydraForce
Numer katalogowy	RVD50-20C-0-P-42/M24
Model	RVD50-20C-0-P-42/M240 VC10-2
Typ gniazda	VC10-2
Rodzaj zaworu	Przelewowy, 2-do-1
Przepływ	114 l/min
Maksymalne ciśnienie	413,7 bar
Zakres regulacji ciśnienia	206,8–289,6 bar
Zastosowanie	Regulacja ciśnienia i zabezpieczenie układów hydraulicznych

Dobór właściwego wykonania

Porównaj funkcję zaworu, zakres regulacji i wymaganą nastawę. Zakres regulacji nie jest tym samym co maksymalne ciśnienie robocze. Sprawdź wpływ ciśnienia w odpływie.

Porównaj pełne oznaczenie i odpowiednie wartości z tabeli z wymienianą częścią oraz dokumentacją układu. Jeśli oznaczenie jest niepełne, skorzystaj z „Zapytaj o produkt” i prześlij zdjęcia oznaczeń, przyłączy i mocowania oraz dostępne dane maszyny i warunków pracy.

Wykonanie, zakres dostawy i akcesoria

Przy kompletowaniu zespołu sprawdź przyłącza lub gniazdo zaworowe i potrzebne elementy montażowe. W zaworach sterowanych elektrycznie dobierz zgodną cewkę, złącze i sposób sterowania. Zakres wyposażenia sprawdź dla pełnego wariantu oferty.

Montaż i uruchomienie

Montaż i uruchomienie powierz wykwalifikowanemu personelowi po bezpiecznym odłączeniu napędu i rozładowaniu ciśnienia. Zachowaj czystość układu oraz momenty dokręcania i procedurę uruchomienia podane przez producenta dla konkretnego wykonania.