

Link do produktu: <https://www.sklep.salushydraulics.pl/sf08-22m-0-p-0-zawor-elektromagnetyczny-hydraforce-p-186.html>



SF08-22M-0-P-0 – zawór elektromagnetyczny dwudrogowy HydraForce, normalnie zamknięty (NC)

Cena brutto	311,86 zł
Cena netto	253,54 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	SF08-22M-0-P-0
Kod producenta	SF08-22M-0-P-0

Opis produktu

SF08-22M-0-P-0 — opis i oznaczenia

Oznaczenie oferty: SF08-22M-0-P-0. **Rodzina/typ:** SF08-22M.

SF08-22M-0-P-0 – zawór dwudrogowy HydraForce. Bez zasilania zawór pozostaje w stanie: normalnie zamknięty (NC). Przepływ podany dla tego wykonania wynosi 23 l/min. Ciśnienie robocze wynosi 345 bar.

Oznaczenie gniazda montażowego to VC08-2.

Zastosowanie i działanie

Steruje otwarciem lub odcięciem przepływu między dwoma portami. Może być dobierany do włączania wybranej gałęzi układu.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Producent	HydraForce
Model	SF08-22M-0-P-0
Gniazdo montażowe	VC08-2
Przepływ	23 l/min
Ciśnienie robocze	345 bar
Numer katalogowy	SF08-22M-0-P-0
Zastosowanie	Układy hydrauliczne mobilne i przemysłowe
Stan bez zasilania	normalnie zamknięty (NC)
Ręczne przesterowanie	tak, manual override; dwupołożeniowe pokrętło

Dobór właściwego wykonania

Porównaj symbol hydrauliczny, gniazdo, kierunki przepływu i sposób sterowania. Przy wersji elektromagnetycznej potwierdź napięcie oraz to, czy wybrana oferta obejmuje cewkę.

Kod rodziny SF08-22M pomaga rozpoznać typ, ale do zamówienia potrzebne jest pełne wykonanie. Porównaj pełne oznaczenie i odpowiednie wartości z tabeli z wymienianą częścią oraz dokumentacją układu. Jeśli oznaczenie jest niepełne, skorzystaj z „Zapytaj o produkt” i prześlij zdjęcia oznaczeń, przyłączy i mocowania oraz dostępne dane maszyny i warunków pracy.

Wykonanie, zakres dostawy i akcesoria

Przy kompletowaniu zespołu sprawdź przyłącza lub gniazdo zaworowe i potrzebne elementy montażowe. W zaworach sterowanych elektrycznie dobierz zgodną cewkę, złącze i sposób sterowania. Zakres wyposażenia sprawdź dla pełnego wariantu oferty.

Montaż i uruchomienie

Montaż i uruchomienie powierz wykwalifikowanemu personelowi po bezpiecznym odłączeniu napędu i rozładowaniu ciśnienia. Zachowaj czystość układu oraz momenty dokręcania i procedurę uruchomienia podane przez producenta dla konkretnego wykonania.