

Link do produktu: <https://www.sklep.salushydraulics.pl/spc2-10-p-0-25-zawor-zwrotny-sterowany-danfoss-565619-p-605.html>



SPC2-10-P-0-25 – zawór zwrotny sterowany Danfoss, otwarcie 1,72 bar, nr kat. 565619

Cena brutto	116,39 zł
Cena netto	94,63 zł
Dostępność	Dostępny w magazynie
Numer katalogowy	565619
Kod producenta	565619

Opis produktu

SPC2-10-P-0-25 — opis i oznaczenia

Oznaczenie oferty: SPC2-10-P-0-25. **Numer katalogowy:** 565619. **Rodzina/typ:** SPC2-10.

SPC2-10-P-0-25 to zawór zwrotny sterowany marki Danfoss. Numer katalogowy: 565619. Ciśnienie otwarcia wynosi 1,72 bar. Przepływ podany dla tego wykonania wynosi 23 l/min. Ciśnienie robocze wynosi 210 bar.

Oznaczenie wykonania w danych produktu to C-10-3.

Zastosowanie i działanie

Blokuje przepływ w kierunku przeciwnym do swobodnego przepływu do czasu podania odpowiedniego sygnału sterującego. Może być elementem obwodu blokowania odbiornika, po sprawdzeniu przełożenia pilotowego i warunków odblokowania.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Producent	Danfoss
Model	SPC2-10-P-0-25
Numer katalogowy	565619
Typ zaworu	Zawór zwrotny sterowany
Wersja	C-10-3
Przepływ	23 l/min
Ciśnienie otwarcia	1,72 bar
Ciśnienie robocze	210 bar
Zastosowanie	Sterowane zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

Dobór właściwego wykonania

Sprawdź kierunek swobodnego przepływu, ciśnienie otwarcia, przełożenie pilotowe i warunki odpływu. Układ musi zapewniać sygnał potrzebny do odblokowania zaworu.

Kod rodziny SPC2-10 pomaga rozpoznać typ, ale do zamówienia potrzebne jest pełne wykonanie. Porównaj pełne oznaczenie i odpowiednie wartości z tabeli z wymienianą częścią oraz dokumentacją układu. Jeśli oznaczenie jest niepełne, skorzystaj z „Zapytaj o produkt” i prześlij zdjęcia oznaczeń, przyłączy i mocowania oraz dostępne dane maszyny i warunków pracy.

Wykonanie, zakres dostawy i akcesoria

Przy kompletowaniu zespołu sprawdź przyłącza lub gniazdo zaworowe i potrzebne elementy montażowe. W zaworach sterowanych elektrycznie dobierz zgodną cewkę, złącze i sposób sterowania. Zakres wyposażenia sprawdź dla pełnego wariantu oferty.

Montaż i uruchomienie

Montaż i uruchomienie powierz wykwalifikowanemu personelowi po bezpiecznym odłączeniu napędu i rozładowaniu ciśnienia. Zachowaj czystość układu oraz momenty dokręcania i procedurę uruchomienia podane przez producenta dla konkretnego wykonania.