

Link do produktu: <https://www.sklep.salushydraulics.pl/sv08-21s-0-n-0-zawor-elektromagnetyczny-hydraforce-p-1087.html>



SV08-21S-0-N-0 – zawór elektromagnetyczny dwudrogowy HydraForce, normalnie otwarty (NO)

Cena brutto	137,07 zł
Cena netto	111,44 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	SV08-21S-0-N-0
Kod producenta	SV08-21S-0-N-0

Opis produktu

SV08-21S-0-N-0 — opis i oznaczenia

Oznaczenie oferty: SV08-21S-0-N-0. **Rodzina/typ:** SV08-21S.

SV08-21S-0-N-0 – zawór dwudrogowy HydraForce. Bez zasilania zawór pozostaje w stanie: normalnie otwarty (NO). Przepływ nominalny wynosi 37,9 l/min. Maksymalne ciśnienie wynosi 207 bar.

Zastosowanie i działanie

Steruje otwarciem lub odcięciem przepływu między dwoma portami. Może być dobierany do włączania wybranej gałęzi układu.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Producent	HydraForce
Nr katalogowy	SV08-21S-0-N-0
Korpus	VC08-2
Przepływ nominalny	37,9 l/min
Maksymalne ciśnienie	207 bar
Suwak	S
Typ	Zawór dwudrogowy
Zastosowanie	Hydraulika mobilna i przemysłowa
Stan bez zasilania	normalnie otwarty (NO)

Dobór właściwego wykonania

Porównaj symbol hydrauliczny, gniazdo, kierunki przepływu i sposób sterowania. Przy wersji elektromagnetycznej potwierdź napięcie oraz to, czy wybrana oferta obejmuje cewkę.

Kod rodziny SV08-21S pomaga rozpoznać typ, ale do zamówienia potrzebne jest pełne wykonanie. Porównaj pełne oznaczenie i odpowiednie wartości z tabeli z wymienianą częścią oraz dokumentacją układu. Jeśli oznaczenie jest niepełne, skorzystaj z „Zapytaj o produkt” i prześlij zdjęcia oznaczeń, przyłączy i mocowania oraz dostępne dane maszyny i warunków pracy.

Wykonanie, zakres dostawy i akcesoria

Przy kompletowaniu zespołu sprawdź przyłącza lub gniazdo zaworowe i potrzebne elementy montażowe. W zaworach sterowanych elektrycznie dobierz zgodną cewkę, złącze i sposób sterowania. Zakres wyposażenia sprawdź dla pełnego wariantu oferty.

Montaż i uruchomienie

Montaż i uruchomienie powierz wykwalifikowanemu personelowi po bezpiecznym odłączeniu napędu i rozładowaniu ciśnienia. Zachowaj czystość układu oraz momenty dokręcania i procedurę uruchomienia podane przez producenta dla konkretnego wykonania.