

Link do produktu: <https://www.sklep.salushydraulics.pl/sv08-35-0-n-0-zawor-elektromagnetyczny-hydraforce-p-648.html>



SV08-35-0-N-0 – zawór elektromagnetyczny trójdrogowy (3/2) HydraForce

Cena brutto	173,68 zł
Cena netto	141,20 zł
Dostępność	Dostępny w magazynie
Numer katalogowy	SV08-35-0-N-0
Kod producenta	SV08-35-0-N-0

Opis produktu

SV08-35-0-N-0 — opis i oznaczenia

Oznaczenie oferty: SV08-35-0-N-0. **Rodzina/typ:** SV08-35.

SV08-35-0-N-0 – zawór elektromagnetyczny 3/2 HydraForce. Przepływ podany dla tego wykonania wynosi 11,4 l/min. Maksymalne ciśnienie wynosi 207 bar. Oznaczenie gniazda montażowego to VC08-3.

Zastosowanie i działanie

Przełącza połączenia między trzema portami zgodnie z symbolem hydraulicznym. Może obsługiwać obwód przełączania zasilania lub odpływu.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Producent	HydraForce
Numer katalogowy	SV08-35-0-N-0
Model	SV08-35-0-N-0 VC08-3
Typ gniazda	VC08-3
Rodzaj zaworu	Trójdrogowy
Konfiguracja	2-3 / 1-2
Przepływ	11,4 l/min
Maksymalne ciśnienie	207 bar
Zastosowanie	Sterowanie kierunkiem przepływu i ruchem siłowników
Liczba dróg / położeń	3/2
Zakres dostawy	bez cewki

Dobór właściwego wykonania

Porównaj symbol hydrauliczny, gniazdo, kierunki przepływu i sposób sterowania. Dobierz zgodną cewkę o odpowiednim napięciu i przyłączy elektrycznym; cewka jest sprzedawana osobno.

Kod rodziny SV08-35 pomaga rozpoznać typ, ale do zamówienia potrzebne jest pełne wykonanie. Porównaj pełne oznaczenie i odpowiednie wartości z tabeli z wymienianą częścią oraz dokumentacją układu. Jeśli oznaczenie jest niepełne, skorzystaj z „Zapytaj o produkt” i prześlij zdjęcia oznaczeń, przyłączy i mocowania oraz dostępne dane maszyny i warunków pracy.

Wykonanie, zakres dostawy i akcesoria

Zakres dostawy i dobór cewki

Zawór współpracuje z odpowiednio dobraną cewką elektromagnetyczną. Ta oferta obejmuje wkład zaworowy; cewka jest sprzedawana osobno. Dobierz zgodną serię i rozmiar cewki, napięcie zasilania oraz złącze elektryczne zgodnie z

dokumentacją zaworu.

Montaż i uruchomienie

Montaż i uruchomienie powierz wykwalifikowanemu personelowi po bezpiecznym odłączeniu napędu i rozładowaniu ciśnienia. Zachowaj czystość układu oraz momenty dokręcania i procedurę uruchomienia podane przez producenta dla konkretnego wykonania.