Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 01:16

Link do produktu: https://www.sklep.salushydraulics.pl/sv13-16-c-0-00-zawor-elektromagnetyczny-dwudrogowy-danfoss-02-175823-p-531.html

SV13-16-C-0-00 – zawór elektromagnetyczny dwudrogowy Danfoss, normalnie zamknięty (NC), nr kat. 02-175823

Cena brutto	**455,27 zł**
Cena netto	**370,14 zł**
Dostępność	**Dostępny w magazynie**
Numer katalogowy	**02-175823**
Kod producenta	**02-175823**

Opis produktu

SV13-16-C-0-00 — opis i oznaczenia

Oznaczenie oferty: SV13-16-C-0-00. **Numer katalogowy:** 02-175823. **Rodzina/typ:** SV13-16.

SV13-16-C-0-00 – zawór dwudrogowy Danfoss. Numer katalogowy: 02-175823. Bez zasilania zawór pozostaje w stanie: normalnie zamknięty (NC). Przepływ podany dla tego wykonania wynosi 132 l/min. Ciśnienie robocze wynosi 350 bar.

Zastosowanie i działanie

Steruje otwarciem lub odcięciem przepływu między dwoma portami. Może być dobierany do włączania wybranej gałęzi układu.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Producent	Danfoss
Model	SV13-16-C-0-00
Numer katalogowy	02-175823
Typ wkładu	C-16-2
Przepływ	132 l/min
Ciśnienie robocze	350 bar
Zastosowanie	Układy hydrauliki siłowej
Stan bez zasilania	normalnie zamknięty (NC)

Dobór właściwego wykonania

Porównaj symbol hydrauliczny, gniazdo, kierunki przepływu i sposób sterowania. Przy wersji elektromagnetycznej potwierdź napięcie oraz to, czy wybrana oferta obejmuje cewkę.

Kod rodziny SV13-16 pomaga rozpoznać typ, ale do zamówienia potrzebne jest pełne wykonanie. Porównaj pełne oznaczenie i odpowiednie wartości z tabeli z wymienianą częścią oraz dokumentacją układu. Jeśli oznaczenie jest niepełne, skorzystaj z „Zapytaj o produkt” i prześlij zdjęcia oznaczeń, przyłączy i mocowania oraz dostępne dane maszyny i warunków pracy.

Wykonanie, zakres dostawy i akcesoria

Przy kompletowaniu zespołu sprawdź przyłącza lub gniazdo zaworowe i potrzebne elementy montażowe. W zaworach sterowanych elektrycznie dobierz zgodną cewkę, złącze i sposób sterowania. Zakres wyposażenia sprawdź dla pełnego wariantu oferty.

Montaż i uruchomienie

Montaż i uruchomienie powierz wykwalifikowanemu personelowi po bezpiecznym odłączeniu napędu i rozładowaniu ciśnienia. Zachowaj czystość układu oraz momenty dokręcania i procedurę uruchomienia podane przez producenta dla konkretnego wykonania.