

Link do produktu: <https://www.sklep.salushydraulics.pl/sv15-8-c-0-00-zawor-elektromagnetyczny-dwudrogowy-danfoss-02-178640-p-534.html>



SV15-8-C-0-00 – zawór elektromagnetyczny dwudrogowy Danfoss, normalnie zamknięty (NC), nr kat. 02-178640

Cena brutto	166,93 zł
Cena netto	135,72 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	02-178640
Kod producenta	02-178640

Opis produktu

SV15-8-C-0-00 — opis i oznaczenia

Oznaczenie oferty: SV15-8-C-0-00. **Numer katalogowy:** 02-178640. **Rodzina/typ:** SV15-8.

SV15-8-C-0-00 – zawór dwudrogowy Danfoss. Numer katalogowy: 02-178640. Bez zasilania zawór pozostaje w stanie: normalnie zamknięty (NC). Przepływ podany dla tego wykonania wynosi 37 l/min. Ciśnienie robocze wynosi 350 bar.

Zastosowanie i działanie

Steruje otwarciem lub odcięciem przepływu między dwoma portami. Może być dobierany do włączania wybranej gałęzi układu.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Producent	Danfoss
Model	SV15-8-C-0-00
Numer katalogowy	02-178640
Typ wkładu	C-8-2
Przepływ	37 l/min
Ciśnienie robocze	350 bar
Zastosowanie	Układy hydrauliki siłowej
Stan bez zasilania	normalnie zamknięty (NC)

Dobór właściwego wykonania

Porównaj symbol hydrauliczny, gniazdo, kierunki przepływu i sposób sterowania. Przy wersji elektromagnetycznej potwierdź napięcie oraz to, czy wybrana oferta obejmuje cewkę.

Kod rodziny SV15-8 pomaga rozpoznać typ, ale do zamówienia potrzebne jest pełne wykonanie. Porównaj pełne oznaczenie i odpowiednie wartości z tabeli z wymienianą częścią oraz dokumentacją układu. Jeśli oznaczenie jest niepełne, skorzystaj z „Zapytaj o produkt” i prześlij zdjęcia oznaczeń, przyłączy i mocowania oraz dostępne dane maszyny i warunków pracy.

Wykonanie, zakres dostawy i akcesoria

Przy kompletowaniu zespołu sprawdź przyłącza lub gniazdo zaworowe i potrzebne elementy montażowe. W zaworach sterowanych elektrycznie dobierz zgodną cewkę, złącze i sposób sterowania. Zakres wyposażenia sprawdź dla pełnego wariantu oferty.

Montaż i uruchomienie

Montaż i uruchomienie powierz wykwalifikowanemu personelowi po bezpiecznym odłączeniu napędu i rozładowaniu ciśnienia. Zachowaj czystość układu oraz momenty dokręcania i procedurę uruchomienia podane przez producenta dla konkretnego wykonania.