

Link do produktu: <https://www.sklep.salushydraulics.pl/sv4-8-o-0-00-zawor-elektromagnetyczny-dwudrogowy-danfoss-02-160765-p-542.html>



SV4-8-O-0-00 – zawór elektromagnetyczny dwudrogowy Danfoss, normalnie otwarty (NO), nr kat. 02-160765

Cena brutto	109,51 zł
Cena netto	89,03 zł
Dostępność	Dostępny w magazynie
Numer katalogowy	02-160765
Kod producenta	02-160765

Opis produktu

SV4-8-O-0-00 — opis i oznaczenia

Oznaczenie oferty: SV4-8-O-0-00. **Numer katalogowy:** 02-160765. **Rodzina/typ:** SV4-8.

SV4-8-O-0-00 – zawór dwudrogowy Danfoss. Numer katalogowy: 02-160765. Bez zasilania zawór pozostaje w stanie: normalnie otwarty (NO). Przepływ nominalny wynosi 13 l/min. Maksymalne ciśnienie wynosi 210 bar.

Oznaczenie gniazda montażowego to C-8-2.

Zastosowanie i działanie

Steruje otwarciem lub odcięciem przepływu między dwoma portami. Może być dobierany do włączania wybranej gałęzi układu.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Producent	Danfoss
Numer katalogowy	02-160765
Typ zaworu	Dwudrogowy
Gniazdo	C-8-2
Przepływ nominalny	13 l/min
Maksymalne ciśnienie	210 bar
Konfiguracja	normalnie otwarty (NO)
Zastosowanie	Hydraulika mobilna i przemysłowa
Model	SV4-8-O-0-00
Stan bez zasilania	normalnie otwarty (NO)

Dobór właściwego wykonania

Porównaj symbol hydrauliczny, gniazdo, kierunki przepływu i sposób sterowania. Przy wersji elektromagnetycznej potwierdź napięcie oraz to, czy wybrana oferta obejmuje cewkę.

Kod rodziny SV4-8 pomaga rozpoznać typ, ale do zamówienia potrzebne jest pełne wykonanie. Porównaj pełne oznaczenie i odpowiednie wartości z tabeli z wymienianą częścią oraz dokumentacją układu. Jeśli oznaczenie jest niepełne, skorzystaj z „Zapytaj o produkt” i prześlij zdjęcia oznaczeń, przyłączy i mocowania oraz dostępne dane maszyny i warunków pracy.

Wykonanie, zakres dostawy i akcesoria

Przy kompletowaniu zespołu sprawdź przyłącza lub gniazda zaworowe i potrzebne elementy montażowe. W zaworach

sterowanych elektrycznie dobierz zgodną cewkę, złącze i sposób sterowania. Zakres wyposażenia sprawdź dla pełnego wariantu oferty.

Montaż i uruchomienie

Montaż i uruchomienie powierz wykwalifikowanemu personelowi po bezpiecznym odłączeniu napędu i rozładowaniu ciśnienia. Zachowaj czystość układu oraz momenty dokręcania i procedurę uruchomienia podane przez producenta dla konkretnego wykonania.