

Link do produktu: <https://www.sklep.salushydraulics.pl/ts10-27a-0-n-0-zawor-przelewowy-proporcjonalny-hydraforce-p-246.html>



TS10-27A-0-N-0 – zawór przelewowy proporcjonalny HydraForce, zakres 206,8–6,9 bar (inverse)

Cena brutto	649,99 zł
Cena netto	528,45 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	TS10-27A-0-N-0
Kod producenta	TS10-27A-0-N-0

Opis produktu

TS10-27A-0-N-0 — opis i oznaczenia

Oznaczenie oferty: TS10-27A-0-N-0. **Rodzina/typ:** TS10-27A.

TS10-27A-0-N-0 to zawór przelewowy proporcjonalny marki HydraForce. Zakres regulacji tej wersji wynosi 206,8–6,9 bar (inverse). Przepływ podany dla tego wykonania wynosi 75,7 l/min. Ciśnienie robocze wynosi 275,8 bar.

Oznaczenie gniazda montażowego to VC10-2.

Zastosowanie i działanie

Ogranicza ciśnienie w obsługiwanym obwodzie przez otwarcie drogi odpływu po osiągnięciu nastawy. Jest dobierany do ochrony elementów hydrauliki przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia w warunkach określonych dla danego wykonania.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Producent	HydraForce
Model	TS10-27A-0-N-0
Gniazdo montażowe	VC10-2
Przepływ	75,7 l/min
Ciśnienie robocze	275,8 bar
Zakres regulacji	206,8–6,9 bar (inverse)
Rodzaj sterowania	Pośrednie (pilot-operated)
Konfiguracja	Proporcjonalna odwrotna (inverse)
Numer katalogowy	TS10-27A-0-N-0
Zastosowanie	Układy hydrauliczne mobilne i przemysłowe

Dobór właściwego wykonania

Porównaj funkcję zaworu, zakres regulacji i wymaganą nastawę. Zakres regulacji nie jest tym samym co maksymalne ciśnienie robocze. Sprawdź wpływ ciśnienia w odpływie.

Kod rodziny TS10-27A pomaga rozpoznać typ, ale do zamówienia potrzebne jest pełne wykonanie. Porównaj pełne oznaczenie i odpowiednie wartości z tabeli z wymienianą częścią oraz dokumentacją układu. Jeśli oznaczenie jest niepełne, skorzystaj z „Zapytaj o produkt” i prześlij zdjęcia oznaczeń, przyłączy i mocowania oraz dostępne dane maszyny i warunków pracy.

Wykonanie, zakres dostawy i akcesoria

Przy kompletowaniu zespołu sprawdź przyłącza lub gniazdo zaworowe i potrzebne elementy montażowe. W zaworach sterowanych elektrycznie dobierz zgodną cewkę, złącze i sposób sterowania. Zakres wyposażenia sprawdź dla pełnego wariantu oferty.

Montaż i uruchomienie

Montaż i uruchomienie powierz wykwalifikowanemu personelowi po bezpiecznym odłączeniu napędu i rozładowaniu ciśnienia. Zachowaj czystość układu oraz momenty dokręcania i procedurę uruchomienia podane przez producenta dla konkretnego wykonania.