Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 18:01

Link do produktu: https://www.sklep.salushydraulics.pl/hs-s-08-2-38-korpus-stalowy-2mp-c-8-2-1-gniazdo-38-p-1073.html



HS-S-08-2-38 – korpus stalowy 2MP, 1 gniazdo, przyłącza 3/8"

Cena brutto	**99,56 zł**
Cena netto	**80,94 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Numer katalogowy	**HS-S-08-2-38**
Kod producenta	**HS-S-08-2-38**

Opis produktu

HS-S-08-2-38 — opis i oznaczenia

Rodzina/typ: HS 08-2. **Oznaczenie oferty:** HS-S-08-2-38.

HS-S-08-2-38 to stalowy korpus 2MP w wykonaniu C-8-2. Ma jedno gniazdo zaworowe oraz przyłącza 3/8". Umożliwia osadzenie zgodnego wkładu zaworowego i połączenie go z przewodami instalacji hydraulicznej.

Zastosowanie i działanie

Element służy do zamontowania zgodnego podzespołu hydraulicznego i połączenia go z układem. Gniazdo lub powierzchnię montażową oraz układ kanałów dobierz do wymaganej funkcji hydraulicznej.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Producent	2MP
Numer katalogowy producenta	HS-S-08-2-38
Typ korpusu	C-8-2
Liczba gniazd zaworowych	1
Rozmiar przyłączy	3/8"
Materiał	Stal
Zastosowanie	Montaż zaworów hydraulicznych

Dobór właściwego wykonania

Gniazdo zaworowe i przyłącza

Rozmiar 3/8" dotyczy przyłączy hydraulicznych. Gniazdo zaworowe jest osobnym elementem doboru: wkład musi pasować do jego geometrii, gwintu i sposobu uszczelnienia. Przy wymianie korpusu porównaj pełne oznaczenie C-8-2 z dokumentacją używanego zaworu.

Przed montażem sprawdź również wymiary korpusu, miejsce na złączki i dopuszczalne ciśnienie pracy podane w dokumentacji. Funkcję hydrauliczną zespołu określa zamontowany wkład zaworowy.

Porównaj pełne oznaczenie i odpowiednie wartości z tabeli z wymienianą częścią oraz dokumentacją układu. Jeśli oznaczenie jest niepełne, skorzystaj z „Zapytaj o produkt” i prześlij zdjęcia oznaczeń, przyłączy i mocowania oraz dostępne dane maszyny i warunków pracy.

Wykonanie, zakres dostawy i akcesoria

Dobierz wkład do pełnego oznaczenia gniazda, a złączki do przyłączy korpusu. Sprawdź, które wkłady, zaślepki i elementy mocujące obejmuje zamawiane wykonanie.

Montaż i uruchomienie

Montaż i uruchomienie powierz wykwalifikowanemu personelowi po bezpiecznym odłączeniu napędu i rozładowaniu ciśnienia. Zachowaj czystość układu oraz momenty dokręcania i procedurę uruchomienia podane przez producenta dla konkretnego wykonania.