

Link do produktu: <https://www.sklep.salushydraulics.pl/hpc10-j49-0-u-zawor-logiczny-hydraforce-p-179.html>

HPC10-J49-0-U – zawór logiczny HydraForce, normalnie otwarty (NO)

Cena brutto	441,41 zł
Cena netto	358,87 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	HPC10-J49-0-U
Kod producenta	HPC10-J49-0-U

Opis produktu

HPC10-J49-0-U — opis i oznaczenia

Oznaczenie oferty: HPC10-J49-0-U.

HPC10-J49-0-U to zawór logiczny marki HydraForce. Stan bez zasilania: normalnie otwarty (NO).

Bez zasilania zawór pozostaje w stanie: normalnie otwarty (NO). Przepływ podany dla tego wykonania wynosi 75,7 l/min. Ciśnienie robocze wynosi 420 bar.

Zastosowanie i działanie

Jest elementem sterowania przepływem w obwodzie hydraulicznym. Właściwy dobór wynika z funkcji zaworu, połączeń portów oraz warunków zasilania i obciążenia.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Producent	HydraForce
Model	HPC10-J49-0-U
Typ wkładu	HVC10-J4
Przepływ	75,7 l/min
Ciśnienie robocze	420 bar
Ciśnienie zamknięcia	17 bar
Numer katalogowy	HPC10-J49-0-U
Zastosowanie	Układy hydrauliczne mobilne i przemysłowe
Stan bez zasilania	normalnie otwarty (NO)

Dobór właściwego wykonania

Porównaj symbol hydrauliczny, gniazdo, kierunki przepływu i sposób sterowania. Przy wersji elektromagnetycznej potwierdź napięcie oraz to, czy wybrana oferta obejmuje cewkę.

Porównaj pełne oznaczenie i odpowiednie wartości z tabeli z wymienianą częścią oraz dokumentacją układu. Jeśli oznaczenie jest niepełne, skorzystaj z „Zapytaj o produkt” i prześlij zdjęcia oznaczeń, przyłączy i mocowania oraz dostępne dane maszyny i warunków pracy.

Wykonanie, zakres dostawy i akcesoria

Przy kompletowaniu zespołu sprawdź przyłącza lub gniazdo zaworowe i potrzebne elementy montażowe. W zaworach sterowanych elektrycznie dobierz zgodną cewkę, złącze i sposób sterowania. Zakres wyposażenia sprawdź dla pełnego wariantu oferty.

Montaż i uruchomienie

Montaż i uruchomienie powierz wykwalifikowanemu personelowi po bezpiecznym odłączeniu napędu i rozładowaniu ciśnienia. Zachowaj czystość układu oraz momenty dokręcania i procedurę uruchomienia podane przez producenta dla konkretnego wykonania.