

Link do produktu: <https://www.sklep.salushydraulics.pl/mpa-03-2-70-zawor-zwrotny-sterowany-yuken-mpa-03-2-2001-p-1080.html>



MPA-03-2-70 – zawór zwrotny sterowany Yuken, NG10, przełożenie 10:1, nr kat. MPA-03-2-2001

Cena brutto	894,86 zł
Cena netto	727,53 zł
Dostępność	Dostępny w magazynie
Numer katalogowy	MPA-03-2-2001
Kod producenta	MPA-03-2-2001

Opis produktu

MPA-03-2-70 — opis i oznaczenia

Oznaczenie oferty: MPA-03-2-70. **Numer katalogowy:** MPA-03-2-2001.

MPA-03-2-70 – zawór zwrotny sterowany Yuken. Numer katalogowy: MPA-03-2-2001. Ciśnienie otwarcia wynosi 2 bary. Przełożenie pilotowe wynosi 10:1. Przepływ nominalny wynosi 120 l/min.

Maksymalne ciśnienie wynosi 350 bar.

Zastosowanie i działanie

Blokuje przepływ w kierunku przeciwnym do swobodnego przepływu do czasu podania odpowiedniego sygnału sterującego. Może być elementem obwodu blokowania odbiornika, po sprawdzeniu przełożenia pilotowego i warunków odblokowania.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Producent	Yuken
Numer katalogowy producenta	MPA-03-2-2001
Model	MPA-03-2-70
Typ	Zawór zwrotny-sterowany
Standard	NG10
Wersja	A
Przepływ nominalny	120 l/min
Maksymalne ciśnienie	350 bar
Ciśnienie otwarcia	2 bary
Stosunek pilotowy	10:1
Wielkość nominalna	NG10

Dobór właściwego wykonania

Sprawdź kierunek swobodnego przepływu, ciśnienie otwarcia, przełożenie pilotowe i warunki odpływu. Układ musi zapewniać sygnał potrzebny do odblokowania zaworu.

Porównaj pełne oznaczenie i odpowiednie wartości z tabeli z wymienianą częścią oraz dokumentacją układu. Jeśli oznaczenie jest niepełne, skorzystaj z „Zapytaj o produkt” i prześlij zdjęcia oznaczeń, przyłączy i mocowania oraz dostępne dane maszyny i warunków pracy.

Wykonanie, zakres dostawy i akcesoria

Przy kompletowaniu zespołu sprawdź przyłącza lub gniazdo zaworowe i potrzebne elementy montażowe. W zaworach sterowanych elektrycznie dobierz zgodną cewkę, złącze i sposób sterowania. Zakres wyposażenia sprawdź dla pełnego wariantu oferty.

Montaż i uruchomienie

Montaż i uruchomienie powierz wykwalifikowanemu personelowi po bezpiecznym odłączeniu napędu i rozładowaniu ciśnienia. Zachowaj czystość układu oraz momenty dokręcania i procedurę uruchomienia podane przez producenta dla konkretnego wykonania.