Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 01:06

Link do produktu: https://www.sklep.salushydraulics.pl/sv10-47d-0-n-0-zawor-elektromagnetyczny-hydraforce-p-1023.html

SV10-47D-0-N-0 – zawór elektromagnetyczny czterodrogowy HydraForce

Cena brutto	**263,90 zł**
Cena netto	**214,55 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Numer katalogowy	**SV10-47D-0-N-0**
Kod producenta	**SV10-47D-0-N-0**

Opis produktu

SV10-47D-0-N-0 — opis i oznaczenia

Oznaczenie oferty: SV10-47D-0-N-0. **Rodzina/typ:** SV10-47D.

SV10-47D-0-N-0 to zawór czterodrogowy marki HydraForce. Przepływ podany dla tego wykonania wynosi 22,7 l/min. Maksymalne ciśnienie wynosi 250 bar.

Zastosowanie i działanie

Jest elementem sterowania przepływem w obwodzie hydraulicznym. Właściwy dobór wynika z funkcji zaworu, połączeń portów oraz warunków zasilania i obciążenia.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Producent	HydraForce
Nr katalogowy	SV10-47D-0-N-0
Seria korpusu	VC08-4
Typ	Zawór czterodrogowy
Przepływ	22,7 l/min
Ciśnienie maksymalne	250 bar
Suwak	J
Zastosowanie	Hydraulika mobilna i przemysłowa

Dobór właściwego wykonania

Porównaj symbol hydrauliczny, gniazdo, kierunki przepływu i sposób sterowania. Przy wersji elektromagnetycznej potwierdź napięcie oraz to, czy wybrana oferta obejmuje cewkę.

Kod rodziny SV10-47D pomaga rozpoznać typ, ale do zamówienia potrzebne jest pełne wykonanie. Porównaj pełne oznaczenie i odpowiednie wartości z tabeli z wymienianą częścią oraz dokumentacją układu. Jeśli oznaczenie jest niepełne, skorzystaj z „Zapytaj o produkt” i prześlij zdjęcia oznaczeń, przyłączy i mocowania oraz dostępne dane maszyny i warunków pracy.

Wykonanie, zakres dostawy i akcesoria

Przy kompletowaniu zespołu sprawdź przyłącza lub gniazdo zaworowe i potrzebne elementy montażowe. W zaworach sterowanych elektrycznie dobierz zgodną cewkę, złącze i sposób sterowania. Zakres wyposażenia sprawdź dla pełnego wariantu oferty.

Montaż i uruchomienie

Montaż i uruchomienie powierz wykwalifikowanemu personelowi po bezpiecznym odłączeniu napędu i rozładowaniu ciśnienia.

Zachowaj czystość układu oraz momenty dokręcania i procedurę uruchomienia podane przez producenta dla konkretnego wykonania.